


- 1 - AXIS OF REFERENCE [OŚ ODNIENIENIA]
- 2 - CENTRE OF REFERENCE [ŚRODEK ODNIENIENIA]
- 3 - FRONT POSITION LAMP [ŚWIATŁO POZYCYJNE PRZEDNIE]
- 4 - FRONT DIRECTION INDICATOR [KIERUNKOWSKAZ PRZEDNI]
- 5 - APPROVAL NUMBER [NUMER HOMOLOGACJI]

FRONT POSITION LAMP WITH FRONT DIRECTION INDICATOR TYPE HOR 138A/1  
 LAMPA POZYCYJNA PRZEDNIA Z KIERUNKOWSKAZEM PRZEDNIM TYPU HOR 138A/1

HORPOL Spółka Komandytowa J.I.A.T. Horeczy  
 Lipniki ul. Lipowa 3, 86-005 Białe Błota



**GEOMETRICAL POSITION ON THE VEHICLE  
POZYCJA GEOMETRYCZNA NA POJEŹDZIE**

- 1 - AXIS OF REFERENCE [OŚ ODNIESIENIA]
- LS - LEFT SIDE OF THE VEHICLE [LEWA STRONA POJAZDU]
- RS - RIGHT SIDE OF THE VEHICLE [PRAWA STRONA POJAZDU]
- F - FRONT OF THE VEHICLE [PRZÓD POJAZDU]
- T - TOP OF THE VEHICLE [GÓRA POJAZDU]
- DD - DRIVING DIRECTION [KIERUNEK JAZDY]

FRONT POSITION LAMP WITH FRONT DIRECTION INDICATOR TYPE HOR 138A/1  
LAMPA POZYCYJNA PRZEDNIA Z KIERUNKOWSKAZEM PRZEDNIM TYPU HOR 138A/1

HORPOL Spółka Komandytowa J.I.A.T. Horeczy  
Lipniki ul. Lipowa 3, 86-005 Białe Błota

IDIA DA PC24020265